


Navigation Quick Start Guide
























GB Full navigation guide / **FR** Guide de navigation / **IT** Guida alla navigazione / **DE** Navi-Anleitung / **ES** Guia de navegación / **NL** Navigatie handleiding / **NO** Navigasjon guide / **DK** Navigation Lynvejledning / **FI** Navigoinnin pikaopas / **PL** instrukcja nawigacji / **SE** Navigation guide / **CZ** Průvodce navigací / **SI** Navigačna priročka / **TR** Gezinme kilavuzu / **RU** Полное руководство по навигатору



<p>GB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microphone 2. 1x Home 2 sec. Screen OFF 3. Voice command 4. Volume UP 5. Volume DOWN 6. Mute 	<p>ES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Micrófono 2. 1x Inicio 2 seg. apagar pantalla 3. Comando de voz 4. Subir volumen 5. Bajar volumen 6. Silencio 	<p>FI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofoni 2. 1x Koti 2 sek. Näyttö pois 3. Äänikomento 4. Äänenvoimakkuutta ylös 5. Äänenvoimakkuutta pienemmälle 6. Mykistä 	<p>SI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Domači zaslon 2 sek. Zaslon izklopi 3. Glasovni ukaz 4. Povečanje glasnosti 5. Zmanjšanje glasnosti 6. Stišit
<p>FR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microphone 2. 1x Accueil 2 sec. Arrêt écran 3. Commande vocale 4. Augmenter le volume 5. Baisser le volume 6. Muet 	<p>NL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microfoon 2. 1x Start scherm 2 sec. Scherm UIT 3. Stembediening 4. Volume hoger 5. Volume lager 6. Mute 	<p>PL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Ekran główny 2 sek. Ekran WYŁ 3. Polecenie głosowe 4. Zwiększenie głośności 5. Zmniejszyć głośność 6. Wycisz 	<p>TR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Ana 2 san. Ekranı kapa 3. Ses komutu 4. Sesi aç 5. Sesi kis 6. Sesi Kapat
<p>IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Microfono 2. 1x Home 2 sec. Achermo OFF 3. Comando vocale 4. Alza il volume 5. Abbassare il volume 6. Muto 	<p>NO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Hjem 2 sek. Skjerm AV 3. Stemmekommando 4. Opp volumet 5. Ned volumet 6. Demp 	<p>SE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Hem 2 sek. Skärm AV 3. Röstkommando 4. Höj volymen 5. Sänk volymen 6. Mute 	<p>RU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Микрофон 2. 1x Главный экран 2 сек. Выкл. Экран 3. Голосовое управление 4. Увеличение громкости 5. Уменьшение громкости 6. Приглушать звук
<p>DE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Startbildschirm 2 sek. Bildschirm AUS 3. Sprachsteuerung 4. Lautstärke erhöhen 5. Lautstärke reduzieren 6. Stummschalten 	<p>DK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Hjem 2 sek. Skærm FRA 3. Stemmekommando 4. Lydstyrke op 5. Lydstyrke ned 6. Stum 	<p>CZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikrofon 2. 1x Úvodní obrazovka 2 sek. Vypnout obrazovku 3. Hlasový příkaz 4. Zvýšit hlasitost 5. Snížit hlasitost 6. Ztlumení zvuku 	

GB Route Guidance / **FR** Guidage d'itinéraire / **IT** Guida al percorso / **DE** Navigationshinweise / **ES** Orientación de ruta / **NL** Route begeleiding / **NO** Veivisning / **DK** Rutevejledning / **FI** Reitin opastus / **PL** Pilotowanie / **SE** Ruttguidning / **CZ** Navádění na trase / **SI** Navádzanje na cilj / **TR** Yol Kilavuzu / **RU** Навигатор



 <p>1</p>	<p>GB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch the Navi icon 2. Touch  3. New route 4. Choose Address or Places 5. Enter the Address 6. Select as destination 	<p>FI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa Navi-kuvaketta 2. Kosketa  3. Uusi reitti 4. Valitse Osoite tai Paikat 5. Anna osoite 6. Valitse määränpääksi
 <p>2</p>	<p>FR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touchez l'icône Navi 2. Touchez  3. Nouvel itinéraire 4. Choisissez Adresse ou Lieux 5. Entrez l'adresse 6. Sélectionnez comme destination 	<p>PL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotknij ikony Navi 2. Dotknij  3. Nowa trasa 4. Wybierz Adres lub Miejsca 5. Wprowadź adres 6. Wybierz jako miejsce docelowe
 <p>3</p>	<p>IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tocca l'icona navi 2. Toccare  3. Nuovo percorso 4. Scegliere Indirizzo o Luoghi 5. Immettere l'Indirizzo 6. Selezionare come destinazione 	<p>SE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Navi-ikonen 2. Tryck  3. Ny rutt 4. Välj Adress eller Platser 5. Ange adress 6. Välj som destination
 <p>4</p>	<p>DE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren Sie das Navi-Symbol 2. Tippen Sie auf  3. Neue Route 4. Wählen Sie Adresse oder Orte 5. Geben Sie die Adresse ein 6. Wählen Sie als Ziel 	<p>CZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotkejte se ikony Navi 2. Stisknutím  3. Novou trasu 4. Zvolte Adresa nebo Místa 5. Zadejte adresu 6. Vyberte jako cíl
 <p>5</p>	<p>ES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque el icono navi 2. Toque  3. Nueva ruta 4. Elija Dirección o Lugares 5. Introduzca la dirección 6. Seleccione como destino 	<p>SI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotaknite se ikone Navi 2. Dotaknite se  3. Novo pot 4. Izberite Naslov ali Mesta 5. Vnesite naslov 6. Izberite kot cilj
 <p>6</p>	<p>NL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raak het Navi-pictogram aan 2. Tik op  3. Nieuwe route 4. Kies Adres of Plaatsen 5. Voer het adres in 6. Selecteer als bestemming 	<p>TR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Navigasyon simgesine dokunun 2. Simgesine dokunun  3. Yeni rota 4. Adres veya Konum Seç 5. Yazı adresi 6. Hedef 'ı seçin
<p>NO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på Navi-ikonet 2. Trykk  3. Ny rute 4. Velg Adresse eller Steder 5. Angi Adresse 6. Velg som destinasjon 	<p>RU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите кнопку навигатора 2. Нажмите  3. Новый маршрут 4. Выберите адрес или город 5. Введите адрес 6. Выбрать как место назначения 	
<p>DK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch Navi-ikonet 2. Tryk for  3. Ny rute 4. Vælg Adresse eller Steder 5. Angiv adresse 6. Vælg som destination 		

One Time Free Map Update



- GB** Free Map update within 45 days
- FR** Mise à niveau de la carte gratuite dans 45 jours
- IT** Aggiornamento mappa gratuito entro 45 giorni
- DE** Karten-Update kostenlos innerhalb von 45 Tagen
- ES** Actualización de mapas gratuita en 45 días
- NL** Gratis Kaart update binnen 45 dagen SE
- NO** Kartoppgradering gratis innen 45 dager
- DK** Kortoppgradering gratis inden for 45 dage

- FI** Karttapäivitys ilmainen 45 päivän kuluessa
- PL** Darmowa aktualizacja mapy w ciągu 45 dni
- SE** Kartuppgradering gratis inom 45 dagar
- CZ** Upgrade mapy zdarma do 45 dnů
- SI** Brezplačna nadgradnja zemljevida v 45 dneh
- TR** Harita Yükseltme 45 gün içinde ücretsiz
- RU** Бесплатное обновление карты в течение 45 дней



1

2



- Windows XP >
- Mac OS 10.15 >
- 4GB > < 16GB USB





GB	FI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visit https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin to register your device 2. Install the Toolbox program and follow the instructions 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käy https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin rekisteröimällä laitteesi 2. Asenna Toolbox-ohjelma ja noudata ohjeita
FR	PL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitez https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin pour enregistrer votre appareil 2. Installez le programme Toolbox et suivez les instructions 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odwiedź https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin aby zarejestrować urządzenie 2. Zainstaluj program Toolbox i postępuj zgodnie z instrukcjami
IT	SE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin per registrare il tuo dispositivo 2. Installare il programma Casella degli strumenti e seguire le istruzioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besök https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin för att registrera din enhet 2. Installera Toolbox-programmet och följ anvisningarna
DE	CZ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besuchen Sie https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin um Ihr Gerät zu registrieren 2. Installieren Sie das Toolbox-Programm und folgen Sie den Anweisungen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chcete https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin zařízení zaregistrovali, navštivte webovou https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin. 2. Nainstalujte program Toolbox a postupujte podle pokynů
ES	SI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin para registrar tu dispositivo 2. Instale el programa Toolbox y siga las instrucciones 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin če želite registrirati napravo 2. Namestitev programa Toolbox in sledite navodilom
NL	TR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ga naar https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin om uw apparaat te registreren 2. Installeer het Toolbox-programma en volg de instructies 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cihazınızı kaydetmek için https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin ziyaret edin 2. Toolbox programını yükleyin ve yönergeleri izleyin
NO	RU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin for å registrere enheten 2. Installer Toolbox-programmet og følg instruksjonene 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Посетите https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin, чтобы зарегистрировать устройство 2. Установите программу Toolbox и следуйте инструкции программы
DK	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besøg https://www.naviextras.com/shop/portal/newLogin for at registrere din enhed 2. Installer værktøjskasseprogrammet, og følg vejledningen 	


Explanation of the fingerprint process

Preparations


Empty USB
> 16GB




GB

1. Touch the Navi icon
2. Touch 
3. Settings
4. Update
5. Touch yes and wait
6. Touch OK and follow instructions


FI

1. Kosketa Navi-kuvaketta
2. Kosketa 
3. Asetus
4. Päivitys
5. Kosketa kyllä ja odota
6. Kosketa OK ja noudata ohjeita


FR

1. Touchez l'icône Navi
2. Touchez 
3. Réglage
4. Mise à jour
5. Touchez oui et attendez
6. Touchez OK et suivez les instructions


PL

1. Dotknij ikony Navi
2. Dotknij 
3. Ustawienie
4. Aktualizacja
5. Dotknij tak i poczekaj
6. Dotknij OK i postępuj zgodnie z instrukcjami


IT

1. Tocca l'icona navi
2. Toccare 
3. Impostazione
4. Aggiornamento
5. Tocca sì e aspetta
6. Tocca OK e segua le istruzioni


SE

1. Tryck på Navi-ikonen
2. Tryck 
3. Inställningar
4. Uppdatering
5. Tryck på ja och vänta
6. Tryck på OK och följ instruktionerna


DE

1. Berühren Sie das Navi-Symbol
2. Tippen Sie auf 
3. Einstellung
4. Aktualisierung
5. Tippen Sie auf Ja und warten sie
6. Tippen Sie OK und befolgen Sie die Anweisungen


CZ

1. Dotkejte se ikony Navi
2. Stisknutím 
3. Nastavení
4. Aktualizace
5. Dotkněte se ano a počkejte
6. Stiskněte OK a postupujte podle pokynů


ES

1. Toque el icono navi
2. Toque 
3. Configuración
4. Actualizar
5. Toca sí y espera
6. Toque OK y siga las instrucciones


SI

1. Dotaknite se ikone Navi
2. Dotaknite se 
3. Nastavenie
4. Aktualizácia
5. Dotaknite se ja in počakajte
6. Dotaknite se OK a postupujte podľa pokynov


NL

1. Raak het Navi-pictogram aan
2. Tik op 
3. Instellingen
4. Update
5. Tik op ja en wacht
6. Tik op OK en volg de instructies


TR

1. Navigasyon simgesine dokunun
2. Simgesine dokunun 
3. Ayarlar
4. Güncelleme
5. Evet'e dokunun ve bekleyin
6. Tamam'a dokunun ve talimatları izleyin


NO

1. Trykk på Navi-ikonet
2. Trykk 
3. Innstillinger
4. Oppdater
5. Trykk på ja og vent
6. Trykk på OK og følg instruksjonene

RU

1. Нажмите кнопку навигатора
2. Нажмите 
3. Настройки
4. Обновление
5. Коснитесь да и подождите
6. коснитесь ОК и следуйте инструкциям

DK

1. Touch Navi-ikonet
2. Tryk for 
3. Indstillinger
4. Opdatering
5. Tryk på ja, og vent
6. Tryk på OK og følg instruktionerne